


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU NỐI QUANG NHANH


Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Fast connector của chúng tôi.
Để sử dụng sản phẩm này đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.
Sau khi đọc, hãy đảm bảo giữ hướng dẫn này ở nơi mà người dùng có thể lấy bất cứ lúc nào.

The product:



Notes for cable holder:

2.0*3.0mm drop cable:




Operation step:

Pelacables



1 Dùng dụng cụ tách lớp vỏ ngoài sợi quang đường kính 3x2 chiều dài $\geq 40\text{mm}$



4 Kiểm tra sợi quang theo các hướng 60° nhằm tránh sợi bị mẻ. Sau đó dùng giấy lau sạch sợi quang bằng cồn.

Slight bend



7 Sau khi sợi quang đạt đến điểm cuối hơi cong lên, nhấn cổ định khóa cáp vào đuôi Fast connector

Repeat assembly:



1 Dùng thước đo kèm theo đặt phần gờ vào vị trí như hình trên đuôi Fast, sau đó nhấn xuống để tháo phần nắp trên.



2 Sợi cáp sau khi được tách lớp vỏ ngoài dùng thước đo bóc lớp vỏ màu 0.25mm



5 Đặt sợi quang vào mặt trước của thước đo. Sau đó đưa vào dao cắt để cố định vị trí và cắt sợi quang




8 Kiểm tra độ cong của sợi quang, sau đó nhấn dây nắp kẹp trên của đuôi Fast connector



2 Dùng kẹp nhựa gắn vào vị trí mở khóa Fast connector, nhấn xuống để mở khóa sợi quang, sau đó rút kẹp cáp sợi quang



3 Đặt sợi quang đã bóc lớp vỏ màu vào khóa cáp, đóng nắp khóa cáp




6 Đặt khóa cáp vào vị trí cố định trên đuôi Fast connector và đẩy về phía trước cho đến khi đến điểm cuối, sợi quang hơi cong lên

Tool



9 Tháo chốt mở Fast connector, Việc lắp đặt đã hoàn tất



3 Mở khóa kẹp cáp, rút sợi cáp ra bên ngoài, hoàn thành thi công lại Fast connector